

DESKA GRILOVACÍ Ž U L O V Á

Návod k použití:

Před prvním použitím desku omyjte teplou vodou, nechte oschnout a potřete horní leštěnou plochu jedlým olejem nebo tukem. Umístěte ji 15-20 cm nad ohniště na kovový rošt apod. Pod deskou zatápějte pomalu a rovnoměrně. Vhodné pro dříví, dřevěné uhlí i plyn. Po dostatečném nahřátí desky (cca 15-20 min) lze pokládat připravený pokrm (maso, zeleninu, tousty ...). V průběhu grilování (nejlépe před položením další porce) a po grilování seškrabte připečenou vrstvu kovovou škrabkou. S deskou manipulujte opatrně a v ochranných rukavicích – nebezpečí popálení. Po použití nechte desku řádně vychladnout, teprve potom ji omyjte teplou vodou.

UPOZORNĚNÍ: Na desce se může po čase objevit prasklina, která se dále nezvětšuje – nejedná se o závadu, jde o přirozený jev související s teplotním namáháním materiálu.

Přejeme vám DOBROU CHUŤ!

Dodává:

Petr Kříž - INZAK

tel. 603 218 196

objednávky - tel: 776 344 737

e-mail: inzak@seznam.cz

www.inzak.cz