

Postup aplikace dlažby WILD STONE (v případě lepení na betonový podklad)

1. Rozbalte si více palet (krabic) a odebírejte z nich materiál rovnoměrně.
2. Nalepte dlažbu (lepící maltou NVL od firmy Qick-mix) a nechte zaschnout (cca 12.hodin).
3. Důkladně očistěte dlažbu vodou - odstraňte případné nečistoty z dlažby.
4. Na suchou a dokonale čistou dlažbu, bez přímého slunečního svitu proved'te první nátěr přípravkem EKOSTONE. Důkladně rozetřete - nejlépe štětkou. Nenechávejte na dlažbě louže.
5. Nechte EKOSTONE zaschnout (6-12 hodin v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu).
6. Na dlažbu vylíjete spíše řidkou spárovací hmotu (FSM od firmy Quick-mix) a důkladně ji rozmet'te do spár. Posléze omývejte, dokud vzhled dlažby nebude vyhovovat Vaším požadavkům. Nechte spárovací hmotu uschnout - nezatěžujte ji.
7. Povrch je plně zatížitelný po dalších 72 hodinách.

