

ZÁSADY MONTÁŽE

- Mimořádně důležité je mít vše správně odměřené.
 - Kvalitní a kompletní nářadí usnadňuje práci. Nožík, metr, vodováha, tužka
 - Řešení rohů a přechodů
 - rohy se mohou řezat pod úhlem 45°.
 - na vnitřní a vnější rohy jsou i rohové lišty
 - rohy lze řešit i odříznutím polystyrenu v šířce obkladu ale je třeba zachovat povrch obkladu -
- Doporučená lepidla - Expanzní lepidlo pro lepení polystyrenu v exteriéru Ceresit CT84 Express nebo lepicí armovací stěrkovouhmotunazateplovací systémy.
- Lepidlo se nanáší pistolí nebo zubovou stěrkou a přitiskne se produkt na zeď.
 - Lepidlo, které je vytištěno mimo je třeba odstranit.
 - Desky, zárubně, parapety a podlahové lišty, které jsou na fasádě vystaveny dešti, jinými slovy všechny pohledové materiály musí před aplikací nátěru vyschnout. V opačném případě se vlhkost, která zůstane pod lakem, pokusí po vyjít na vrchní povrch laku a způsobit prasknutí laku. U Overlay jsou práce zakončeny použitím základního nátěru.