

REVITAL KK

Návod na použití a technické informace

CHARAKTERISTIKA

REVITAL KK je speciální dvousložková epoxidová pryskyřice k obnovení lesku kamenného koberce, nebo ke konečné úpravě systému kamenného koberce pro interiér.

ROZSAH POUŽITÍ

Po několika letech může povrch kamenného koberce vlivem povětrnostních podmínek, UV záření nebo mechanického namáhání matnět, ztrácet lesk. K obnovení lesku slouží REVITAL KK. Tento přípravek se používá také na překrytí výplňové hmoty PORESU KK při pokládce kamenného koberce v interiéru.

ZPRACOVÁNÍ

- 0,98 kg nebo 0,9 l složky A (pryskyřice) a 0,42 kg nebo 0,45 l složky B (tvrdidla) se důkladně (2 – 3 minuty elektrickým míchadlem při max. 250 ot./min) promíchá v plastovém kbelíku. Objemové měření složek provádějte při 20° C.
- Na dokonale suchý povrch kamenného koberce se nanáší speciálním nylonovým válečkem nebo štětcem tenká vrstva REVITALU KK. (Speciální nylonový váleček naleznete v našem sortimentu prodávaného příslušenství pro kamenný koberec).
- Minimální aplikační teplota okolního prostředí i podkladu je 10° C. Doporučená teplota aplikace je 15° C až 25° C.
- Pryskyřici a tvrdidlo skladujte alespoň 1 den před aplikací při teplotách 15° C až 25° C (doporučené skladovací teploty).
- Doba zpracovatelnosti rozmíchané směsi je do 20 minut při 20° C. Při vyšších teplotách se doba zpracovatelnosti snižuje.
- Doba schnutí po ošetření REVITALEM KK je pochozí po 24 hodinách při teplotě 20° C.
- Čištění náradí a znečištěných ploch provádějte acetonem nebo ředidlem S6005, S6006, případně po zaschnutí mechanicky.

- **POZOR!** Vyvarujte se dlouhého míchání směsi při vysokých otáčkách, kdy se směs intenzivně prohřeje a začne předčasně tuhnout.

SKLADOVATELNOST

Skladování složky A a B odděleně v uzavřených označených obalech a v suchu při teplotě 10°C až 25°C po dobu max. 1 roku.

POZOR: U pryskyřice (složka A) začíná docházet při teplotě < 7°C ke krystalizaci (bílý zákal). Takto zakalená pryskyřice se nesmí použít.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Používejte pouze v souladu s návodem na používání.
- Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
- Důsledným používáním ochranných pomůcek se chraňte před přímým kontaktem Vaší pokožky a očí s nevytvrzenými epoxidovými pryskyřicemi a tvrdidly.
- Důsledným zabezpečením odvětrání se chraňte před nadýcháním výparů.
- Vždy používejte ochranné gumové rukavice, ochranné brýle, případně ochranný štít, pracovní oděv chránící celé tělo, uzavřenou pracovní obuv při míchání a aplikaci materiálu.

PRVNÍ POMOC

- **PŘI NADÝCHÁNÍ:** Doprovít postiženého na čerstvý vzduch, odstranit znečištěný oděv a zajistit lékařskou pomoc.
- **PŘI STYKU S KŮŽÍ:** Odstranit znečištěný oděv a intenzivně oplachovat zasažená místa proudem čisté teplé (30-32°C) vody. Doprovít k lékaři.
- **PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:** Vyjměte případně kontaktní čočky. Co nejrychleji provést výplach proudem vody, co nejdéle, min. 20 minut. Zajistit lékařské ošetření a ve výplachu pokračovat i při transportu postiženého.
- **PŘI POŽITÍ:** NEVYVOLÁVAT ZVRACENÍ! Vypláchnout ústa vodou a zajistit okamžitou lékařskou pomoc.

REVITAL KK se dodává v plastových lahvích a kanystrech.